

補足：「プラスチック製母乳実感哺乳びん」のオートクレーブ滅菌について

● 対象商品

商品コード	商品名	容量
00354	母乳実感哺乳びんプラスチック（オレンジイエロー）	160ml
00355	母乳実感哺乳びんプラスチック（オレンジイエロー）	240ml
00356	母乳実感哺乳びんプラスチック（ライトグリーン）	160ml
00357	母乳実感哺乳びんプラスチック（ライトグリーン）	240ml

（別の絵柄が印刷されているプラスチック製母乳実感哺乳びんも対象商品です）

● オートクレーブ滅菌可能パーツ

- ◇ びん部分（材質：PPSU）
- ◇ 乳首部分（材質：シリコーンゴム）

【注意】

- ※ ポリプロピレン製のフードとキャップは、オートクレーブはできません
- ※ スリムタイプ哺乳びん（プラスチック製）の材質はポリプロピレンですので、オートクレーブはできません

● オートクレーブの使用条件：下記のいずれかの条件でご使用ください。

- 1) 121～124℃で15分
- 2) 135℃で3分

● オートクレーブ滅菌時の注意事項

- ◇ プラスチック製母乳実感哺乳びんをオートクレーブ滅菌すると、材質が若干白っぽくなる（白化現象）ことがあります。
- ◇ 繰り返しのご使用に伴い、プラスチック製母乳実感哺乳びんの白化やキズの程度が強くなった場合は、PPSU樹脂が劣化している恐れがありますので、早めにお取替えください。
- ◇ プラスチック製母乳実感哺乳びんの口元が密閉された状態でオートクレーブ内にセットすると、高圧によって哺乳びん内部に強い圧力がかかり変形する恐れがあります。哺乳びんの口元は塞がないようにオートクレーブ内にセットしてください。必ず哺乳びんからキャップや乳首、フードを外して滅菌してください。