

◆交換の目安

KRキャップの原材料：ポリプロピレンは、「熱・薬液・光」等の影響を受け、劣化が生じることがございます。

下記の状態が現れましたら、使用を中止し、新品への交換をお願いいたします。

- ・ K Rキャップ全体から光沢がなくなり、白い粉（チョーキング現象）のようなものが浮き出してきた場合

〈新品〉

〈表面全体に白い粉状のものが付着〉



- ・ K Rキャップの縁が欠けている、表面に細かいヒビ（亀裂）などが入った場合

〈新品〉

〈細かいヒビ、欠けが入っている〉

